

## Förberedelser inför lösullsentreprenad - Vind



Innan lösullsininstallationen skall:

- Eventuella landgångar och sarger vara monterade. Minst 100mm ovan beställd isoleringstjocklek
- Ventilationskanaler som inte hamnar under lösullen skall vara isolerade
- Obrännbar isolering skall vara monterad runt murstock och imkanaler
- Bjälklaget skall vara lufttätt. Täta genomföringar med fog eller åldersbeständig tejp
- Avluftningar skall dras hela vägen ut genom yttertaket alternativt vara försedda med luftningsventil
- Har huset takfotsventilation skall vindavledare monteras. Dessa avslutas minst 100mm ovan beställd isolerings tjocklek

## Förberedelser inför lösullsentreprenad – Bjälklag



Skall bjälklag fyllas ovanifrån kan man med fördel montera en luftgenomsläpplig duk (ex. markduk) för att underlätta installationen.



Bjälklag kan även fyllas när de är öppna. Då dammar det dock betydligt mer vid installationen

## Förberedelser inför lösullsentreprenad – Yttervägg



Väggen förbereds med ångbroms på insidan och vindduk eller klimatskiva på utsidan. Varefter glespanel (28\*70) monteras på c/c 300

Fack mindre än 100mm drevas med skivor innan lösullsininstallationen

Skarvar och genomföringar tätas med åldersbeständig tejp. Konstruktionen skall vara lufttät



Använder man 45\*45-reglar kan man öka avståndet på glespanelen till c/c 450 istället för c/c 300

## Förberedelser inför lösullsentreprenad – Snedtak



Önskar man få plats med en isolerskiva i installationsskiktet kan man montera 45\*45 på c/c 600 samt 15\*95 emellan dessa

Snedtakskonstruktioner förbereds på samma sätt som ytterväggar



Skall liggande panel monteras kan man sätta glespanelen diagonalt eller vertikalt.

## Förberedelser inför lösullsentreprenad



De hål i tätskiktet som vi gör vid installationen lagar vi med godkänd åldersbeständig tejp. Behöver ni ta hål efter att isoleringen är gjord, glöm inte att laga dessa. Även små hål kan vid fel tryckbild släppa igenom stora volymer luft

## Förberedelser inför lösullsentreprenad



För att installationen skall gå så smidigt som möjligt uppskattar vi om ytorna är fria från verktyg och prylar. Detta underlättar även för er då det kan damma en del under installationen.

Vid höjder över 2m skall godkänd ställning finnas på plats

Fri framkomlighet samt uppställningsplats skall finnas för lastbil H: 4,5m B:2,6 L:10. Kapa eventuella låga grenar

Meddela oss i förväg om uppställningsplatsen är längre än 40m från objektet